# **AuroraSonata**



## Краткое руководство пользователя



427850 2 - 04/01 AuroraSonata -

#### Сведения об авторских правах

Trend Communications Ltd.

,

Trend Communications Ltd. -

,

,

.

,

Trend Communications Ltd.

,

Trend Aurora Trend Communications Limited.

Windows Microsoft.

.

© Trend Communications Ltd. 2001

: 427862 2-04/01

Trend Communications Ltd. Knaves Beech Estate, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP109QZ U.K. TEL: +44(0) 1628 525977 FAX: +44(0) 1628 810094 email: trend.infoline@trendcomms.com

Россия: ООО «Метротэк»

,

., .3, .1

(095) 961-00-71 www.metrotek.ru

#### Международные контактные адреса

TREND COMMUNICATIONS S.A. Burospace - Bât 7 Route de Gisy 91571 BIEVRES CEDEX FRANCE

TEL: + 33 1 69 35 54 70 FAX: + 33 1 60 19 00 48

TREND COMMUNICATIONS GmbH Valerystr. 1 85716 Unterschleißheim b. München GERMANY

TEL: + 49 89 32 30 09 (0) FAX: + 49 89 32 30 09-99

TREND COMMUNICATIONS S.r.I. v. Cavriana 3 20134 Milano ITALY

TEL: + 39 02 7391.414 FAX: + 39 02 7391.309

TREND COMMUNICATIONS s.l. Pujades, 60 08005 Barcelona SPAIN

TEL: + 34 93 300 3313 FAX: + 34 93 309 2385

TREND COMMUNICATIONS C-207 Twin Arcade Military Road Marol Andheri (East) Mumbai 400059 INDIA

TEL: + 91 228 597463 FAX: + 91 228 596155

#### Номера справочной службы

AuroraSonata, Trend Communications Ltd.:

*В пределах Англии (UK)*: 08457 660 854 (

)

Из Франции: (1) 69 35 54 75

Из Германии: (0) 89-32 30 09-44

Из других не-UK стран: +44 1628 851085

По вопросам продаж обращайтесь к Вашему местному представителю Trend Communications.

#### Информация на Web-сайте

www.trendcomms.com

www.metrotek.ru

AuroraSonata -

# Содержание

Краткое руководство пользователя по <b>Aurora</b> Sonata	1
	1
Aur or aSonata	2
AuroraSonata	2
AuroraSonata	3
, AuroraSonata	3
Раздел 1 - Знакомство с AuroraSonata	5
	5
	6
	9
Изменение вида экрана1	1
	1
1	1
Регулировка уровня громкости1.	2
Возврат к заводским установкам по умолчанию1	3
Использование меню и окон1	3
Основное меню (Main Menu)1	4
	4
Перемещение по пунктам в меню1	5
Выбор пункта меню1	5
Использование функциональных кнопок1	6
Выход из меню или дополнительного окна1	6
Переключение между окнами1	1
Раздел 2 - Симуляция – выполнение и прием вызовов	8
Aur or aSonata	9
	9
2	0
2	0
S2	2
2	3
	3
	3

AuroraSonata -

Выполнение исходящего выз	ова	
		30
		30
AuroraSonata		31
Раздел 3 - Выполнение из	змерения	32
Подключение к сети I SDN		32
Проверка доступности услуг		33
		34
		34
		37
		37
Тестирование каналов с поме	ощью набора тестов	38
		38
		41
		41
Раздел 4 - Отправка данн	ых на ПК или принтер	43
AuroraSonat	a	43
Распечатка результатов изме	рения через послеловательный порт	
Пересылка результатов деко	дирования через последовательный порт	44
	AuroraExpert	45
	AuroraExpert	47
	AuroraSonata	47
		48
Разлел 5 - Контроль лини	ТИ	50
		51
		J1 51
		51
Раздел 6 - Дерево меню		54
Simulation ( )		54
Setup ( )		55
Setup/General ( /	)	56
Раздел 7 - Поиск неиспра	вностей	57
	Trend Communications	58

# Краткое руководство пользователя по **Aurora**Sonata

Кратком руков	одстве пользователя	-
, Sonata.		:
• Руководств	о пользователя AuroraSon	ata -
CD	Adobe Acrobat.	ui oi asonata.
,		Просмотр
Руководства пользова	теля <b>Aurora</b> Sonata	2.
•		
		, –
	Отобра	ажение справки по
<b>Aurora</b> Sonata	2.	
•	,	
	Trend Commun	nications
www.trendcomms.com	า.	
•	customer.support@tre	endcomms.com.
• Tr	rend Communications:	
В пределах Англии (U	VK): 08457 660 854 (	)
Из Франции: (1) 69 35	5 54 75	
Из Германии: (0) 89-3	32 30 09-44	
Из других не-ШК стр	ан: +44 1628 851085	

#### Предполагаемым читателям

AuroraSonata,

Введения:

- Раздел 1 AuroraSonata
- Раздел 2

3 4.

- Раздел З
- Раздел 5

	:	
• Раздел 2	-	
• Раздел З		
• Раздел 4		
• Раздел 5		
Разделе 6		AuroraSonata.

,

Разделе 7 Поиск неисправностей , AuroraSonata,

#### Просмотр руководства пользователя AuroraSonata

-1-		CD	CD-	. CD
-2-			, Руководство пользовате	, еля AuroraSonata.
	CD		:	
-1-			Windows,	
	•			
-2-			Start.exe.	
-3-			, D	, Aurorofonata
			г уковооство пользовате	ия Aui oi asonata.

:

#### Отображение справки по AuroraSonata





ESC

,

1 –

ENTER.

#### Введение в AuroraSonata

-2-

AuroraSonata –			,		-
,		, ISDN (			-
, ). ISDN.		× ×			
AuroraSonata					
ISDN	SU.				-
				(PRI), 'T' ISDN	-
·					

#### Перед тем, как Вы используете AuroraSonata первый раз

AuroraSonata (NiMH)

(DC) AuroraSonata



#### Предостережение

\_

С AuroraSonata поставляется только перезаряжаемая батарея. Используйте только адаптер/зарядное устройство, поставляемое в комплекте с AuroraSonata – если Вы используете другой адаптер/зарядное устройство, Вы можете повредить тестер или батарею.

DC

-1-

(AC).

#### Примечание

AuroraSonata.

Aur or a Sonata

BAT

/





#### Информация по безопасности

- При использовании AuroraSonata всегда соблюдайте основные меры предосторожности, чтобы уменьшить риск от возгорания, поражения электрическим током и причинения ущерба персоналу.
   Эти меры включают следующее:
- Избегайте использования тестера во время электрических возмущений – есть небольшой риск поражения электрическим током от молнии.
- Используйте только батареи, входящие в комплект поставки прибора. Они описаны в Главе 8 и в требованиях к источнику электропитания в Главе 9 разделе 1 основного Руководства пользователя **Aurora**Sonata.
- Не бросайте батареи в огонь они могут взорваться.
- Отключите все интерфейсные кабели, прежде чем снять крышку батарейного отсека.
- Никогда не снимайте заднюю крышку корпуса, пока тестер *Aurora*Sonata включен или подключен к сети.
- Используйте только адаптер/зарядное устройство, поставляемое с Вашим тестером AuroraSonata.

# Paздел 1 AuroraSonata

Светодиодные индикаторы

(LED),

Интерпретация LED



Информация отображаемая с помощью LED				
Отображение	Обозначение			
<i>ВАТ</i> Отключен Мигающий красный Постоянный зеленый				
<i>СОДЕ</i> Красный	HDB3 PRI			
LINE A & LINE B Отключен Мигающий зеленый Постоянный зеленый Желтый	1 1 1 AuroraSonata . LED -			
Красный	AuroraSonata (AIS) PRI.			
<i>CRC</i> Красный	AuroraSonata NEBE FEBE (BRI 2B1Q) CRC4 (PRI E1) . LED -			
<i>BERT</i> Зеленый	- (BERT)			

#### Примечание

	(Simulation) AuroraSonata	Line A
Line B	,	-
	(Monitor)	Line A
Line B –		

#### Клавиатура

Кнопка включения		1-2
	AuroraSonata.	

Функциональные	-
кнопки	-





•

•

.

.

,



#### О дополнительных интерфейсах

AuroraSonata

		,			
	:				
• S-		(BRI)			
• U-	BRI:		2B1Q		
• U-	BRI:		4B3T		
• U-	BRI:		Up0		
•	PRI:	1			
	Aur or a Sonata				-
	,		9	2.	-
Руководст	ва пользователя Д	<b>Aurora</b> Sonata			
	Trend Comm	unications Ltd.			

#### Панель интерфейсных разъемов

#### Aur or aSonata,

Эта схем может не соответствовать точно интерфейсам, установленным в Вашем конкретном тестере, или способу, которым они расположены.



/

Классы безопасности для электросвязи					
Разъем	Статус безопасности				
-	SELV ( -				
DC	)				
RS232	SELV				
	TNV1 ( –				
RJ45 FCC684-4	EN60950)				

,

#### Изменение вида экрана



,

#### Изменение контрастности



#### Включение и отключение подсветки экрана

-1-		+ 2.	
Примечание			
	AuroraSon	ata	, -
onepaции <b>Aurora</b> Sonata.	3	1	Изменение основной Руководства пользователя









ENTER.



#### Возврат к заводским установкам по умолчанию

#### Использование меню и окон

Aur or a Sonata





#### Основное меню (Main Menu)



. . Выход из меню или дополнительного окна

#### Перемещение по пунктам в меню



#### Выбор пункта меню

-1-		
-2-	ENTER	
		,

- •
- ,
- , \_ \_



ENTER

Aur or a Sonata

ESC.

**ENTER** 

ESC.

•



,

#### Переключение между окнами

6

,







#### Выбор протокола

Aurora	,			
-1-	Main Menu	Setup (		).

Main Menu Setup ( ).

.

-2-Setup ISDN.

-3-Protocol,



-4-

ENTER.

,

.

:

#### Выбор устройства для эмуляции



¥	Совет					ISDN		_
-	дства п	ользователя <b>Auror</b>	<b>a</b> Sonata.	4	1		Руково-	
	-1-	ISDN	Emulati	ion (	).			
	-2-	Termination	n (	),			:	
		SETUP Emulati Permination L2 protocol NT Line type : Pr	nation					

	Установки для окончания
TE	. AuroraSonata - 1.
NT	AuroraSonata S PRI NT AuroraSonata 1. U-
LT (BRI)	1.           (U-         ). AuroraSonata         -           1.         1.
	Примечание TE, L2 protocol ( 2- ) Slave (). NT LT L2 protocol Master (). , -3- ENTER, -
BRI	Выбор типа линии (РР/РМР) для протокола ISDN
	, ISDN ( , ), , (PP) ISDN (PMP).
	PP/PMP Введе- нию в ISDN Руководстве пользователя AuroraSonata.
	-1- Emulation ( ) Line Type ( ), :

SETUP
Emulation Line type
Termination:TIPMP

\_



Aur or a Sonata		S-	100	,
	,			

#### Примечание

	, 1 Симуляция на S-интерфейсе Руководстве пользователя <b>Aurora</b> Sonata.	, _
1	LON Shusterminetion (	

		S bus ter mination			( -		
-2-		Off (		)	On (	)	ENTER.

PRI Нагрузка для ли	нии пери	вичного	о дос	тупа		
			PRI	75	120	, –
Aur or aSonata		,				
-1-	I SE	DN	PR	RI termination.		
-2-	75ohm	120ohm		<b>E</b> ]	NTER.	

2 –

#### Настройка **Aurora**Sonata с помощью оперативных клавиш

Aur or a Sonata

#### Отображение текущего списка оперативных клавиш



#### Как работают оперативные клавиши



#### Предварительно сконфигурированные оперативные клавиши

AuroraSonata									-
					,		•		
BRI				:	/			-	-
	ΤE		TE,						
	NT		NT,						

LT LT,



ENTER.

#### AuroraSonata -

-4- ОК. AuroraSonata , , Маіп Мепи. , Изменение названия или установок для оперативной клавиши 3 1 Руководства пользователя AuroraSonata.

#### Выполнение исходящего вызова



#### **ENTER**

-	6-			E
			:	
		Режим на	бора номер	
En Block		_		
Overlap		•		

, (off hook).

2 –

🕒 При

#### Примечание

.

-7- Outgoing ISDN Call CPN,

,

-8- CPN ( - 20 ). , Del ( , Del ( , , Del ).

Clear.

-9- *ENTER*, CPN.

Определение субадреса для CPN.

-1- Outgoing I SDN Call SUB.

-2-

Clear.



#### AuroraSonata -



Del.

Clear.

#### Блочный режим набора номера : 34 Β1 Ca Т Mode:En bloc Ωœ Rec -1-Off Hook (會个). AuroraSonata CPN. Режим набора номера с перекрытием . -1-Outgoing ISDN Call Off Hook (奮个). ,



-2-

Dial,

или

AuroraSonata



Совет

On Hook ( $\mathbf{T} \mathbf{\Psi}$ ).



2 - -

#### Разъединение соединения

-1-		On Hook (1	<b>₽</b> ↓).
	AuroraSonata	,	-
-2-	ESC	•	Auror a Sonata
_	<i></i> ,	Simulate (	).

#### Ответ на входящий вызов

,			Aur or aSonata		-
	,	_			-
•	Aur or a Sonata			,	

- - . , , ,



		Auroras	Sonata	,	-
			Answer (	)	BERT
setup (					)
	4	2	Руководства п	ользово	ателя
<b>Aurora</b> Sor	nata.				







#### Проверка доступности услуг



#### Как работает тест услуг

			. AuroraSo	nata	,	-
		,	'failed'			, AuroraSonata
	Прим Auro	<b>аSonata</b> , 		Fa	ail 127.	
Настройка	изме	сения				
	-1-		Main Men	u	Simulate (	).
	-2-		ISDN Test Suit (		ISDN).	
	-3-	STEs ISDN ↓Line Co Channa Line qu ↓Availat	PP_L2↓L3↓ B1 Test Suite onfig. Dality ole services Co Available services		)	EN-
	1	ER.	AuroraSonat	a		, -
			Available	e services.		
			PP_L2TL3V_B1 ilable services CLIP-R COLP-R CUD-R Sub address			



a<u>n</u>tai Setup

Примечание		
AuroraSona	ata	TE,
, ISDN		-
Teleservice (	)	
	D	
4 5	Py	ководства пользователя AuroraSonata.







#### Начало теста доступных услуг



#### Интерпретация результатов тестирования телеслужб

,

Aur or aSonata			(Pass	Fail)
	. Pass	,		

)

Fail

Yideo _ L2↑ L3↓	-B1
Teleservice	
AllZk audio 💦 Pass	16
©U3K1 Telepiny Pass    ©U2k Telepiny Pass	12
I‰uzkieleping rass. I∭DEaxIGr 4 — Pass.	18
Abort (	

, Aur or aSonata

Aur or a Sonata

Review Re-

sults(



ENTER.

#### Тестирование каналов с помощью набора тестов



#### Настройка теста каналов

-1-	Main Menu	Simulate.
-2-	ISDN Test Suite.	



-3- Channel ENTER. AuroraSonata , Channel, Outgoing Channel ( ( ).

) Full Channel



.

-

#### ENTER,



,

Outgoing Channel:

-1-	Channel	Chanı	nel Setup (	Outgoing ).
	SETUP Outgoing Channel Service: Speech Destination: Local			
-2-				:
	• Service ( ).			
	SETUP Outgoing Ch Service: Sp Destination Destination Audio 3k1 7k audio			
	•		ENTER,	-
-3-	(	(	).	)
	• Destination (		).	
	SETUP Outgoing C Destination Service:Dat Destination Distant			
	• Local ( ) ENTER,	),	Distant (	-

-4-



,

ESC, -3-

#### Начало тестирования каналов

:

-1-ISDN Test Suite. -2-

#### Интерпретация результатов тестирования

Aur or a Sonata

.

,

.

•

:

Full Channel Aur or aSonata

,

Aur or a Sonata

ISE OU Full Channel Line B1 B: 01 Dian B2 Line TAvai	ſ	Chann	el=	<u>81</u> L2↑L3↓ B1
		Line Line Line Ávai	OU B1 B2	Full Channel 8: 01 0000

41

.



S TE s PP L2↑L3↓ B1 ISDN Test Suite Line Config. Channel Line quality MAvailable services	
Go	
Channel	

Go.

Channel.

\_

Outgoing Channel, . AuroraSonata

Review Results.

Results	
Rev Outgo ABER1 B1 P	ing Channel ass 16
	ass 16
Full Chann	el

-

\_

,

# Отправка данных на ПК или принтер



#### Подключение AuroraSonata к ПК или принтеру



Раздел 4

Примечание:

AuroraSonata Конфигурирование последовательного порта AuroraSonata

-1-

RS232,

Aur or a Sonata





AuroraSonata, Status ( . Проверка текущей настройки AuroraSonata 1 Руководства пользователя AuroraSonata), Serial.

3

#### Распечатка результатов измерения через последовательный порт



#### Пересылка результатов декодирования через последовательный порт



Real Time.

•			
	Tracer	Comms/Setup	-
- ,	Off.		
, AuroraSonata			-

4 –

.

.

-4- , :

	Форм	ат вывода данных на п	оследовательный порт		
Decode	2-	3-	l6- / ,		D- -
Expert			16-	,	-
		Trend Aur or a Expert	Windows.		

Aur or a Sonata

Abort ( ). AuroraSonata		Print Complete.
-5-	ESC,	

#### Настройка порта взаимодействия с AuroraExpert

				AuroraE	xpert
Windows,			Aur	or aExpert	Windows
	, Au <b>r or a</b> Sonata	,			
-1-	AuroraEx	pert	Windows.		
-2- Auro Commu	raExpert unications(	Window	s ).	Setup	





#### Установка протокола для Aurora Expert

Конфигурирование порта обмена данными в AuroraSonata



#### AuroraSonata -

Примечание:		
Tracer		, -
	,	
	Главе 7	Руководства
пользователя <b>Aurora</b> Sonata.		~

#### Выбор режима вывода на последовательный порт

RS232 AuroraSonata	:
•	,
•	BERT -
,	
•	-
AuroraSonata,	
•	-

Примечание:

- 7 Руководства пользователя AuroraSonata.
- -1- Comms/Tracer Setup Tracer, :

SETUP	
Comms/Tracer	Tracer
👷 🛛 🗖 🗛 🖓 👷	Off
Memory Mode: Wi	Decode
Baudinate: 1926	Expert
Baritu: Nopo	Bert
aranity-None	

,

-2- , ENTER. :

Последова	тельный порт/Вывод зарегистрированных данных протокола
Off	
Decode	 2- 3
Expert	ISDN AuroraSonata , AuroraExpert Windows.
BERT	, - (BERT), -
Debug	- , _ Trend.
Co ( ) dc	овет Off, , 5 Руководства пользователя AuroraSonata), ( 7 Руково- тва пользователя AuroraSonata) - AuroraSonata. Decode, Expert Debug, AuroraSonata, - , AuroraSonata, -
	должны :
•	Bits = 8
•	Parity = None
•	XON/XOFF = On

Stop Bits 1.



Примечание:

Aur or a Sonata

.



Соединения в режиме контроля (РКІ



#### Начало сеанса контроля -1-Monitor. Main Menu -2-Rx B/A. • -3-D-B-**ENTER** -4--5-8 ENTER, Del. -6-OK. Aur or a Sonata . 5 Руководства пользователя AuroraSonata.

#### Примечания:

• Memory Mode () Full (. Выбор того, что происходит после заполнения памяти 3 -1 Руководства пользователя AuroraSonata), -

,

, AuroraSonata - M1, M2 . .

:

(... 5 Руководства пользователя AuroraSonata), ОК, ,

Aur or a Sonata



Чтобы завершить сеанс контроля

-1-	ESC.
-	

#### Просмотр сохраненных данных сеанса контроля

		Au :	u <b>r or a</b> Sonata	, 1. –
	-1- Review.	Moni Aurora	tor Sonata	-
	-2-	E	NTER,	-
	7 1 AuroraSonata.	1	 Руководств	а пользователя
Þ	Примечание:			
	– . зователя <b>Aurora</b> Sonata.	7	2	Руководства поль-
	-3-		E.	ESC,

\_

Раздел 6

#### Дерево меню

#### Simulation (Симуляция)



#### Setup (Настройка)



#### Setup/General (Настройка/Общее)



ISDN.	Comms/Tracer	Screening	
10211,		Sereening	

.

Setup

#### Раздел 7

#### Поиск неисправностей

#### Aur or a Sonata

#### Проблема – соединение не устанавливается

	_	,	ISDN	
•				AuroraSonata?

- CPN ?
  - Aur or aSonata? . 2 Симуляция – Выполнение и прием вызовов.

#### Проблема – сбой в передаче данных при BERT

, ,

BERT

,

#### BERT SYNC.

#### Проблема – при выполнении вызова на дисплее отображается сс88

### Проблема – данные декодирования, загружаемые в ПК, не имеют смысла

, AuroraSonata.

Windows.

AuroraExpert

,

\_

#### Перед тем как обратиться в Trend Communications



